



製品概要

〈背クッションカバー〉



- ・ 開口部は下側にあります。
- ※ ハイバックタイプのボタンホールは4つあります。



〈座クッションカバー〉

- ・ 開口部は裏面にあります。
- ※ 洗濯表示タグがある方が後側（ファスナー側）です。



カバー専用布：綿 100%

カバーはご自宅で洗濯することができます。洗濯絵表示に従ってお手入れをしてください。

カバー取付手順

〈背クッションカバー〉



- ① クッション上部の片方の角からカバーをかけます。



- ② 反対の角は、クッションを押しつぶしながらカバーの中に入れ込みます。



- ③ カバーの口を引っ張り、クッションを詰めていきます。



- ④ 手でなでながらクッションの角とカバーの縫製位置を合わせます。



- ⑤ **図1**を参照し、縫い代の向きがクッションのマチ側（側面）に倒れるように調整してください。



- ⑥ ボタンの位置にボタンホールが合うようにカバーを調整し、ボタンを留めます。



- ⑦ 形状を整えて完成です。
※カバーを外す際は逆の手順で作業をしてください。

〈座クッションカバー〉



- ① クッションのファスナーと、カバーの洗濯表示タグがある向きを合わせます。



- ② ボタンの位置にボタンホールを合わせて、ボタンを留めます。



- ③ 一つの角からカバーをかけます。



- ④ 全ての角にカバーをかけ、手でなでながらクッションの角とカバーの縫製位置を合わせます。



- ⑤ **図1**を参照し、縫い代の向きがクッションのマチ側（側面）に倒れるように調整してください。



- ⑥ 表面のシワを伸ばすように形状を馴染ませます。



- ⑦ 形状を整えて完成です。
※カバーを外す際は逆の手順で作業をしてください。



⚠️ ご注意

- ・ ケガや破損の原因となりますので、カバーの着脱は必ず安定した机の上でおこなってください。
- ・ カバーの方向を確認し、正しい向きで取り付けてください。